



Nyt badeværelse udføres som et let konstruktion.
Etableres ved at inddrage en del af køkkenet og nedlægges af eks. toiletet.

NEDRIVNING:
Eks. bræddeskillevægge fjernes som det fremgår af tegningsmateriale.

GULV:
Gulvbrædder oplages. Eks. indskudster fjernes. Der monteres 2 x 13mm gips m. forskudte samlinger fastgjort til indskudsbrædder. Gipsplader tildannes stramt. Der fuges ml. 1. og 2. lag gips. Der isoleres til o.s. bjælker/ trempler.
Der etabl. trempler ml. bjælker under nye vægge af 45x95 mm som fastgøres til bjælker med vinkler eller bjælkesko. 18 mm konstruktions-finer m. fer og not fastgøres til bjælkelag, trempler. Fald opbygges af kileskåret lægter p.c. 400mm. Ovenpå kileskåret lægter monteres 15mm konstruktions x-finer med skruer og lim. Lixoplade monteres på x-finer i.h.t. til producentens anvisninger, klar til efterfølgende vådrums behandling.
Gulv udføres med vådrumssikring og beklædes med klinker, fuges inkl. elastiske fuger ml. gulv og vægge.

Bemærk krav om særlig faststøpning af gulvafløb jf. leverandøranvisning og SBI-anvisning 252.

Der henvises iøvrigt til SBI-anvisning 252 som skal overholdes.

VÆGGE:
Eksisterende vægge af udmuret bindingsværk, koks eller pudset bræddeskilletrum beklædes med plastfolie og 13 mm kalkcimentskalkplader. Nødvendig opretning så vægge er i lod skal være indeholdt. Alternativ kan anvendes system som Lix.
Bemærk at systemernes MK-godkendelser skal være gældende på etableringsstidspunktet, opretning. Nye afgrænsede vægge udføres som lette gips vægge som type Gyproc XR 70/70 (450) 2W-2M0.
Vægge udføres med vådrumssikring og beklædes med fliser helt til loft. Fliser fuges og der udføres elastiske fuger i inddægnende hjørner. Der monteres ny 8M dør inkl. indfatninger på udvendigside. På indvendig side mod badeværelse afslutes fliser mod karm og afslutes med elastisk fuge.

VANDTÆTNING:

Gulv og vægge udføres med vådrumssikring som system Deltmann, LIP eller tilsvarende. Bemærk at systemernes MK-godkendelser skal være gældende på etableringsstidspunktet.

LOFT:

Garnmelt pudset loft repareres ved at der pudses glat og lukkes omkring rør, nedfaldet puds og forvæv.
Nyt nedsænket gipsloft (2 x 13mm) på stålunderlag m. indbygningsspot.
I underliggende lejlighed, køkken evt. kan bad etabl. færdigmalet gipspladeloft som Danogips Korridorloft for at skjule afløbsinstallation.

VAND & AFLØB:

Ny brugsvand bk og bv tilkobles stigstrenge i nedlagte toiletetrum via fordelerrør og Pex-rør i tomrør over eget nedhængt loft og føres ned skjult i vægge til dæser. Dimension skal svare til eksisterende indvendige mål.

Afløb udføres med gulvafløb som Easydrain 600, afløb fra toilet og håndvask, føres i væg og gulv i støbejernrør.
Afløb fra gulvafløb føres under loft i underliggende lejlighed og tilslutes faldstamme i toiletetrum.

VENTILATION:

Udluftning er genbrug af eks. naturlig ventilation, som fortaegnes gennem sænket loft til fremtidig bruseniche. Bemærk at der ikke må være vandrette rørtræk fladere end 30° med lodret.

REV.: Indmalt afløb og brugsvand

INT.: Fløel DATO: 20.08.2019 REV



FS Faldstamme, brugsvand koldt og varmt onlagt hhv. stuen og 1.sal

BV

BK



BYGERÅDGIVNING

EMNE: PLAN BAD
Køkken/ Bad
Fremtidige forhold

REV.:
TEGN. NR.:
FILNAVN:

(99) 3.6
99-360.dl

SAG: Peter Fabers Gade 11, 1.tv.

SAG NR.: 19045 DATO: 28.05.201

2200 København N
Etablering af badeværelse

INT.: MATR.:
FL/uh MAL:

1:2

www.ls-b.dk

LARSEN & SØNDERGAARD
BYGERÅDGIVNING A/S

H. C. ØRSTEDS VEJ 33
1879 FREDERIKSBERG C

TELEFON 33 24 34 70
TELEFAX 33 21 80 71